

All Natural Wood Cleaner

Сохраните естественную красоту дерева

All Natural Wood Cleaner - это безопасный, долговечный и удобный в применении очиститель для любых деревянных поверхностей. Микробиологические свойства продукта позволяют придать поверхности эффект самоочищения и гарантируют продолжительность действия после обработки. Это означает, что остается меньше новых загрязнений, которые также легко удаляются при следующей чистке. Продукт не образует пленки и сохраняет естественный матовый вид древесины. Так как All Natural Wood Cleaner является высококонцентрированным продуктом, следовательно, его расход будет минимальным. Продукт экологичен и не оставляет следов на поверхности.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


› Особенности продукта

- Высокая концентрация и экономичность (до ± 30 чисток на упаковку)
- Не образует пленки и не оставляет следов
- Долго сохраняет поверхность чистой благодаря присутствию в составе активных микроорганизмов
- Снижает частоту ухода при правильном и регулярном использовании
- Растворяет стойкие повседневные загрязнения
- Сохраняет матовый естественный вид дерева
- pH-нейтральный
- Идеально подходит для работы с профессиональными моечными машинами.
- 0% летучих органических соединений
- Подходит для любых деревянных поверхностей, включая покрытые маслами или лаками полы
- Для использования внутри и снаружи помещений

› Технические характеристики

- РФизическое состояние при 20 °C: жидкость
- запах: доступен в 3 разных ароматах
- Плотность: 1,00 g/ml
- pH: 7

› Упаковка



› Хранение

Срок хранения 24 месяца в оригинальной не вскрытой упаковке. Хранить в сухом месте, беречь от мороза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

› Инструкция

ШАГ 1. Пропылесосьте поверхность. Удалите пыль, песок, камни,...

ШАГ 2. Добавьте 10 мл All Natural Wood Cleaner в ведро объемом 5-8 л с теплой водой (макс. 40°C).

ШАГ 3. Вымойте поверхность с помощью швабра, тряпки.

Осторожно: не оставляйте воду на поверхности, достаточно влажной уборки.

ШАГ 4. Дайте поверхности высохнуть. Не ходите по полу, пока он полностью не высохнет.
Ополаскивать чистой водой не нужно.

› Советы & Рекомендации

- Большинство загрязнений можно удалить с помощью All Natural Wood Cleaner или Universal Soap. Если удалить грязь этими средствами не удалось, то можно применить специальные чистящие средства из ассортимента Rubio Monocoat (для очистки известкового налета, для сильных загрязнений, для удаления черных пятен от таниновой кислоты).
- Не используйте продукт если поверхность изначально была обработана реактивными материалами.
- All Natural Wood Cleaner и All Natural Wood Cleaner Spray подходят для использования с нашими защитными средствами Oil Plus 2C, Invisible Protector, DuroGrit и WoodCream.

Для дополнительной информации ознакомьтесь также с этикеткой и паспортом безопасности.

Информацию о полном ассортименте продуктов для защиты и окрашивания дерева внутри и снаружи вы найдете на нашем сайте www.rubiomonocoat.com

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Пользователь несёт ответственность за установление с помощью своих собственных тестов подходит ли продукт для выбранного применения. Muylle Facon NV в любом случае не несёт ответственности за любой косвенный ущерб. Приведенная выше информация может быть изменена, о чём будет сообщено в обновленных версиях техпаспорта. Мы не можем нести ответственности за плохие результаты по причинам не связанным с качеством самого продукта. Эта техническая информация составлена на основе имеющихся в настоящее время информации и знаний. Последние варианты технических описаний могут быть запрошены или доступны на веб-сайте.

Дата версии TDS: 28/11/2025. Ознакомьтесь с информацией по безопасности перед использованием продукта.



**Rubio[®]
MONOCOAT**
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com