

All Natural Wood Cleaner

Bevar træets naturlige skønhed

All Natural Wood Cleaner er en skånsom, effektiv og brugervenlig rengøring til alle former for træoverflader. Produktets mikrobiologiske egenskaber samt de aktive mikroorganismer sikrer, at All Natural Wood Cleaner er selvrensende og har en langvarig eftervirkning. Det betyder, at der vil være mindre nyt snavs, som samtidig vil være lettere at fjerne ved den næste rengøring. Produktet rengør overfladen uden at danne en film, og det sikrer, at træets matte, naturlige udseende bevares. Desuden er All Natural Wood Cleaner meget koncentreret og derfor særdeles økonomisk i brug. Desuden er produktet meget miljøvenligt, og det efterlader ikke spor, når det kasseres.



PRODUKTOPLYSNINGER


› Særlige egenskaber

- Meget koncentreret og særdeles økonomisk (op til ± 30 rengøringsomgange per flaske)
- Ikke filmdannende
- Langvarig efterfølgende rengøringseffekt på grund af aktive mikroorganismer
- Kan reducere rengøringshyppigheden, hvis det bruges korrekt og regelmæssigt
- Lavtskummende
- Opløser selv det mest genstridige hverdagssnavs
- Bevarer træets matte og naturlige udseende
- Ideelt sammen med alle professionelle gulvaskere
- pH-neutralt
- 0 % VOC
- Velegnet til olierede-, til olievalsbehandlede- samt til lakerede overflader (gulve, møbler osv)
- Til indendørs og udendørs brug

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Lugt: findes med 3 forskellige dufte
- Massefylde: 1,00 g/ml
- pH: 7
- VOC-indhold: 0 g/L

› Emballage



› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 24 måneder. Opbevar tørt og i original, uåbnet emballage. Bør ikke udsættes for frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten, ...

TRIN 2. Hæld 10 ml (5 pumpeslag) All Natural Wood Cleaner i en 5- til 8-liters spand med lunkent vand (maks. 40 °C).

TRIN 3. Rengør overfladen med en moppe eller klud.

Forsigtig, efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen.

TRIN 4. Lad tørre. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.

› Tips & tricks

- Mange pletter kan fjernes med All Natural Wood Cleaner eller Universal Soap. Hvis pletterne ikke forsvinder ved brug af All Natural Wood Cleaner, kan de specifikke pletfjernere fra Rubio Monocoat være til nytte (f.eks. til genstridige kalkpletter, fedtpletter, sorte pletter/garvesyrepletter).
- Brug ikke produktet, hvis træoverfladen er blevet forbehandlet med reaktive produkter.
- All Natural Wood Cleaner og All Natural Wood Cleaner Spray kan bruges sammen med vores beskyttende produkter Oil Plus 2C, Invisible Protector, DuroGrit og WoodCream.

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 28/11/2025. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com