

All Natural Wood Cleaner

Preserva la belleza natural de la madera

All Natural Wood Cleaner es un limpiador seguro, sostenible y fácil de usar para todas las superficies de madera. Por sus propiedades microbiológicas y sus microorganismos activos, tiene un efecto autolimpiante y es de acción prolongada, ya que impide que la suciedad vuelva a adherirse fácilmente, y facilita su eliminación en la siguiente limpieza. El producto limpia la superficie sin dejar ninguna capa sobre ella, y mantiene el aspecto mate y natural de la madera. Además, el All Natural Wood Cleaner está muy concentrado, y por tanto es extremadamente económico. Para rematar, es un producto sumamente ecológico y no deja huellas cuando se desecha.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Altamente concentrado y extremadamente económico (hasta ± 30 limpiezas por envase)
- No forma película
- Efecto posterior duradero, gracias a los microorganismos activos
- El uso adecuado y habitual puede reducir la frecuencia de limpieza
- Poco espumante
- Disuelve la suciedad común más persistente
- Mantiene el aspecto mate y natural de la madera
- Ideal para combinar con cualquier máquina friegasuelos
- PH neutro
- 0 % COV
- Adecuado para todas las superficies de madera, incluidos suelos aceitados y barnizados
- Para interiores y exteriores

› Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Olor: disponible con 3 aromas diferentes
- Densidad: 1,00 g/ml
- pH: 7
- Contenido de COV: 0 g/L

› Envase



› Almacenamiento

El producto se conserva 24 meses almacenado en un lugar seco en su envase original. Debe guardarse a resguardo de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Aspira la superficie. Elimina los restos de polvo, arena, guijarros...

PASO 2. Pulsa el dispensador 5 veces para añadir 10 ml de All Natural Wood Cleaner a un cubo con 5-8 L de agua templada (máx. 40 °C aprox.).

PASO 3. Limpia la superficie con una bayeta o fregona.

Precaución: no dejes la superficie mojada, basta con una limpieza en húmedo.

PASO 4. Espera a que se seque. No pises el suelo hasta que esté completamente seco. No es necesario aclarar con agua limpia.

› Consejos y trucos

- Muchísimas manchas pueden eliminarse con All Natural Wood Cleaner o Universal Soap. Si alguna se resiste a estos limpiadores, los quitamanchas específicos de Rubio Monocoat pueden ayudar (por ejemplo, para manchas persistentes de cal, de grasa o de color negruzco/taninos).
- No utilice el producto en superficies de madera que hayan sido tratadas previamente con productos reactivos.
- El All Natural Wood Cleaner y el All Natural Wood Cleaner Spray son adecuados para usar con nuestros productos protectores Oil Plus 2C, Invisible Protector, DuroGrit y WoodCream.

Para más información, consulta el envase y la ficha de seguridad.

Si quieres conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visita **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet.

Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 28/11/2025. Consulta la ficha de seguridad antes de usar el producto.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com