

# All Natural Wood Cleaner

Preserva tutta la bellezza naturale del legno

All Natural Wood Cleaner è un detergente sicuro, sostenibile e di facile utilizzo per tutte le superfici in legno. Le proprietà microbiologiche del prodotto e i microrganismi attivi rendono All Natural Wood Cleaner un prodotto autopulente con una efficacia a lungo termine. Ciò riduce la formazione di sporco nuovo, e lo rende anche facile da rimuovere durante la pulizia successiva. Il prodotto pulisce la superficie senza creare una patina e preserva l'aspetto opaco e naturale del legno. Inoltre All Natural Wood Cleaner è molto concentrato e quindi assolutamente economico. Infine il prodotto è molto ecologico e non lascia tracce quando viene gettato nello scarico.



### **INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

### > Caratteristiche specifiche

- Altamente concentrato e estremamente economico (fino a 30 dosi per confezione)
- Non filmogeno
- Effetti di lunga durata grazie ai microrganismi attivi
- Può ridurre la frequenza delle pulizie se usato correttamente e con continuità
- A bassa formazione di schiuma
- Rimuove perfino lo sporco quotidiano più resistente
- Mantiene l'aspetto opaco e naturale del legno
- Ideale in combinazione con tutte le lavasciuga pavimenti professionali
- PH neutro
- 0% DI VOC
- Adatto a tutte le superfici in legno, compresi i pavimenti oliati e verniciati

## > Caratteristiche tecniche

• Stato fisico a 20°C: liquido

Odore: disponibile in 3 diverse profumazioni

• Densità: 1,00 g/ml

pH: 7

• Contenuto di VOC: 0 g/L

#### > Confezione







#### > Conservazione

Il prodotto può essere conservato fino a 24 mesi. Conservare in luogo asciutto e nella confezione originale non aperta. Tenere al riparo dal gelo.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

#### > Istruzioni per l'uso

**PASSAGGIO 1.** Aspirare la superficie. Rimuovere polvere, sabbia e sassolini, ...

PASSAGGIO 2. Premere 5 volte sul dosatore e aggiungere circa 10 ml di All Natural Wood Cleaner in un secchio con 5-8 L di acqua tiepida (massimo circa 40°C).

PASSAGGIO 3. Pulire la superficie con un panno o uno straccio per i pavimenti.

Attenzione, non lasciare acqua sulla superficie, è sufficiente che sia inumidita.

PASSAGGIO 4. Lasciare asciugare. Non calpestare il pavimento finché non è completamente asciutto. Non è necessario risciacquare con acqua demineralizzata.

## > Consigli e suggerimenti

- Molte macchie possono essere rimosse con il All Natural Wood Cleaner di Universal Soap. Se le macchie non vanno via con i comuni detergenti, allora gli smacchiatori specifici Rubio Monocoat possono aiutare (per esempio in caso di macchie di calcare ostinate, macchie di grasso, macchie nere/di tannino).
- Non utilizzare questi prodotti se la superficie in legno è stata pretrattata con prodotti reattivi.

Le soluzioni complete per la protezione e la colorazione del legno per interni ed esterni con indicazioni su prodotti ed attrezzature sono disponibili sul nostro sito www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÀ: Spetta all'utente accertarsi che il prodotto sia adatto all'applicazione scelta effettuando autonomamente dei test. Muylle Facon NV declina ogni responsabilità per danni conseguenti. Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche, che saranno pubblicate nelle versioni aggiornate delle schede tecniche. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità in caso di risultati non adequati che siano da ricondurre a cause non legate alla qualità del prodotto. Le presenti informazioni tecniche sono state redatte sulla base delle informazioni e delle conoscenze attuali. Le versioni aggiornate delle schede tecniche sono disponibili sul sito web o su richiesta. Data della scheda tecnica: 26/06/2023. Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.





